尺寸:70x105mm
材质:128g双面铜版纸
工艺:双面4C印刷

Benutzerhandbuch

INFGO Full HD 1080P Geschlossener Optischer Projektor



Anfänger Hinweis

Lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitsmaßnahmen 3
Lieferumfang 4
Aussehen des Projektors 5
Schnittstellen und Tasten 6
Fernbedienung 7
Bluetooth-Fernbedienung koppeln 8
Projektionsmodi 9
Manuelle Fokuseinstellung 10
Tipps zur Verwendung 11
WLAN-Einstellungen 13
Bluetooth-Einstellungen 14
Automatische Fokuseinstellung 15
Automatische Keystone-Korrektur 16
Manuelle Keystone-Korrektur 17
Projektionsmethoden 18
Sprachwiedergabe 19
Datumseinstellung 20
Systemeinstellung 21
Anwendungsmanagement 22
Weitere Einstellungen 23
Über dieses Gerät 24
Grundlegende Parameter 25
Fehlerbehebung 26
FCC-Warnung 27

Sicherheitshinweise

1.Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der bestimmungsgemäßen Verwendung des Projektors sorgfältig durch und bewahren Sie es griffbereit auf. Das richtige Verstehen der Anweisungen hilft Ihnen, potenzielle Gefahren zu vermeiden, das Gerät in einwandfreiem Betriebszustand zu halten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie bei Bedarf schnell darauf zurückgreifen können.

2.Hinweis: Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen im Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken.

3.Vor der Reinigung des Projektors oder bevor oder bei Gewitter ist der Netzstecker zu ziehen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

4.Plastiksack Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts, um Brände oder Explosionen zu vermeiden.

5.Wenn sich Staub auf der Linsenoberfläche befindet, verwenden Sie **zum Reinigen einen Luftblüser oder ein Wischtuch**. Wischen Sie die Linse nicht mit bloßen Fingern, einem Wischtuch oder Papier ab, da dies die Linse beschädigen kann.

6.Der Projektor ist ein Präzisionsgerät. **Lassen Sie ihn nicht fallen und setzen Sie** ihn keiner Stärke aus. Stellen Sie ihn auf einen stabilen Tisch, Stativ oder eine Plattform, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern, da dies zu Schäden am Gerät und Verletzungen führen kann.

7.Dieses Gerät gilt während des Betriebs ein starkes Licht ab. **Schauen Sie nicht direkt in die Linse**, um Augenschäden zu vermeiden.

8.Wenn Sie das Gerät in einem Fahrzeug, Boot oder Flugzeug im Inneren kam zu Verletzungen führen. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an geschultes oder autorisiertes Servicepersonal.

9.Stellen Sie das Gerät nicht dem **Regen aus und berühren Sie es nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten**. Wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal überprüfen. Versuchen Sie es nicht selbst.

10.**Verwenden Sie die Verwendung des Geräts** in den folgenden Umgebungen nicht:

- Starkes Licht, Licht oder feuchte Umgebungen
- Schlecht belüftete, enge Räume
- In der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen
- Bei direkter Sonneneinstrahlung

Introducción del producto

Lieferumfang



Aussehen des Projektors



Schnittstelle und Tasten



Fernbedienung



Vorsichtsmaßnahmen bei der Fernbedienung:

1.Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

2.Die optimale Reichweite der Fernbedienung beträgt maximal 5 Meter.

Bluetooth-Fernbedienung koppeln

Um einen reibungslosen Betrieb ohne Störungen durch andere Bluetooth-Geräte zu gewährleisten, koppeln Sie die Bluetooth-Fernbedienung:

- Gehen Sie im Hauptmenü zu Einstellungen > Bluetooth-Einstellungen.
- Schalten Sie den Bluetooth-Schalter ein.
- Richtungstaste „Links " und „Rechts " auf der Fernbedienung gleichzeitig 5 Sekunden lang drücken.
- Lassen Sie die Tasten los, wenn die LED schnell blinkt.
- Wählen Sie die Fernbedienung zum Koppeln in einem Umkreis von 50 cm um den Projektor.
- Sobald die LED nicht mehr blinkt, war die Kopplung erfolgreich. Sie können den Status im Bluetooth-Einstellungsmenü überprüfen.

Projektionsmodi

Pfad :

Einstellungen > Projektion > Projektionseinstellungen > Projektionsmodus



Vorsichtsmaßnahmen:

1.Bei einer Deckenmontage mit Leinwand ist darauf zu achten, dass der Projektor nicht über die Oberkante der Leinwand hinausragt, da es sonst zu Bildstörungen oder zur Trapezkorrektur kommen kann.

2.Installieren Sie den Projektor immer symmetrisch zur Mittellinie des Bildschirms. Stellen Sie sicher, dass die horizontale und vertikale Neigung 15 Grad nicht überschreitet, um Trapezverzerrungen zu vermeiden.

3.Um elektrische Gefahren zu vermeiden, dürfen Sie die Anlage während der Installation nicht unter Spannung betreiben .

Manuelle Fokuseinstellung

Wenn eine kleine Bewegung zu einer leichten Defokussierung führt, ist eine manuelle Fokussierung erforderlich:

- Drücken Sie die Taste Focus (+) oder Focus (-) auf der Fernbedienung.
- Kurz drücken oder gedrückt halten, bis das Bild klar ist.



Tipps zur Verwendung

1.Beleuchtung :

Nehmen Sie zunächst den Projektor und ungefähren Objekten mindestens 30 cm Abstand, um eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten.



Augenschutz :

Verwenden Sie direkte Einwirkung des Lichts des Projektors, da es ernsten Haft ist und das Sehvermögen schädigen kann.

Achtung: Sie können diese Geräte in Wohngebäuden nicht Funktionieren verwenden. Verwenden Sie sie nicht in Gebäuden, wenn eine USB-Geräte und oder nicht Angemessen Elektrifizierungen verwendet werden.

Funktion Einstellung



Funktion Einstellung

1.WLAN-Einstellungen :

Hauptmenü > Einstellungen > Netzwerkeinstellungen > WLAN. Schalten Sie den WLAN-Schalter ein, wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.



Funktion Einstellung

2.Bluetooth-Einstellungen :

Hauptmenü > Einstellungen > Bluetooth-Einstellungen. Schalten Sie den Bluetooth-Schalter ein und koppeln Sie das Gerät mit dem gewünschten Gerät.



Funktion Einstellung

3. Projektionseinstellungen - Automatische Fokuseinstellung:

Gehen Sie in der Hauptoberfläche zu „Einstellungen " → „Projektionseinstellungen " → um die Einstellungen entsprechend Ihren Nutzungszielen anzupassen.

Wählen Sie „Fokus" aus und ändern Sie die folgenden konfigurierbaren Optionen zur Optimierung des Bildfokus:



- **Voreinstellung „Ausschalten beim Start":** Wählen Sie „Ausschalten" aus, um zu verhindern, dass der Projektor beim Einschalten automatisch scharfstellt.
- **Voreinstellung „Letzte Fokusposition für Neuanfang ":** Wählen Sie diese Option aus, um sicherzustellen, dass der Projektor nach dem Ausschalten die letzte scharfstellen, um Fokuszeit zu sparen.
- **Automatischer Fokus:** Ermöglicht die automatische Fokussierung.
- **Manueller Fokus:** Ermöglicht die Feinjustierung des Fokus.
- Nach oben, nach links: + zum Vergrößern
- Nach unten und rechts: - zum Verkleinern

3.Projektionseinstellungen - Digitalzoom

Sie können die Größe des Projektionsbildes an verschiedene Szenarien anpassen:

- Anpassen des Aufnahmeschwerpunkts auf der Fernbedienung.
- Verwenden Sie die Richtungstaste nach unten, um herauszuzoomen.
- Drücken Sie die Richtungstaste nach oben, um hineinzuzoomen.
- Die Mini-Lupe auf Android 10.0 wird verwendet werden.



3.Projektionseinstellungen - Automatische Keystone-Korrektur



Der Projektor verfügt über mehrere Einstellungen zur Trapezkorrektur, um ein richtig ausgerichtetes Bild zu erhalten.

- **Voreinstellung „Auto Trapezkorrektur beim Start ":** Standardmäßig aktiviert. Das Bild wird beim Start automatisch ausgerichtet.
- **Voreinstellung „Auto Trapezkorrektur bei Bewegung ":** Standardmäßig deaktiviert. Wenn der Projektor bewegt wird, wird er neu ausgerichtet, sobald er stillsteht.
- **Modifizierte automatische Hindernisvermeidung:** Wenn Hindernisse vorhanden sind, wird der Projektor versuchen Berechtigungsmarken gemäß zu wenden. Wenn sie aktiviert ist, passt sich das projizierte Bild automatisch an, um Hindernisse zu umgehen. Wenn Sie Hindernisse vorhanden sind, die Projektionsbereich zu verhindern.

Hinweis: Die Funktion zur automatischen Hindernisvermeidung ist eine neuartige Anwendungsvariante gemäß Lizenzen. Wenn Sie eine Projektionsumwelt verwenden, aktivieren Sie diese Einstellung, damit der Projektor die Leinwand automatisch erkennt und anpasst.

3.Projektionseinstellungen - Manuelle Trapezkorrektur





- **Automatische Trapezkorrektur** : Die Bild wird automatisch ausgerichtet.
- **Horizontale Trapezkorrektur** : Passen Sie die Trapezkorrektur bei Bedarf manuell an.
- **Auto Keystone Trapezkorrektur deaktivieren:** Wenn Sie die Auto Keystone Trapezkorrektur deaktivieren, wird die Trapezkorrektur nicht mehr durchgeführt, selbst wenn der Projektor bewegt wird, und das Bild möglicherweise ausmachen muss ausgerichtet.
- **Voreinstellung „Auto Trapezkorrektur bei Bewegung deaktivieren":** Wenn diese Funktion aktiviert ist, Auto Trapezkorrektur beim Start " , um zu verhindern, dass das Bild beim Neustart zurückgesetzt wird.
- **Voreinstellung „Auto Trapezkorrektur beim Start":** Standardmäßig aktiviert. Das Bild wird beim Start automatisch ausgerichtet.
- Drücken Sie auf die OK Taste auf der Fernbedienung, um die Ecke auszuwählen, die Sie anpassen möchten.
- Verwenden Sie die Richtungstasten (Oben, Unten, Links, Rechts), um das Projektionsbild feinzujustieren.
- Drücken Sie die Menütaste, um die Trapezkorrektur zurückzusetzen.

Hinweis: **Deaktivieren automatisches:** Setzt die Trapezkorrektur auf den Standardzustand zurück.

Funktion Einstellung

3.Projektionseinstellungen - Projektionsmethoden

Je nach Einsatzzweck des Projektors können Sie den Projektionsmodus anpassen. Insgesamt stehen vier Projektionsmodi zur Verfügung (Frontalder-Frontprojektion, Frontalder-Rückprojektion, hängende Frontprojektion, hängende Rückprojektion).Funktion



Funktion Einstellung

4. Spracheinstellung

Rufen Sie in der Hauptoberfläche „Einstellungen " → „Spracheinstellungen " auf und wählen Sie die Sprache aus, die Sie ändern möchten.



Funktion Einstellung

5.Datumseinstellung

Gehen Sie in der Hauptoberfläche zu „Einstellungen " → „Datumseinstellungen " → „Zeitzone auswählen ". Das System ändert die Zeit automatisch in der vom Benutzer ausgewählten Zeitzone.



Funktion Einstellung

6. Systemeinstellungen

Rufen Sie im Hauptfenster „Einstellungen " → „Systemeinstellungen " auf. Das System führt ein Upgrade durch und stellt die Werkseinstellungen wieder her.



Funktion Einstellung

7. Bewerbungsmanagement

Gehen Sie in der Hauptoberfläche zu „Einstellungen " → „Anwendungsverwaltung ". Dort können Sie den Anwendungsstatus leeren und die Anwendung deinstallieren.



Funktion Einstellung

8.Weitere Einstellungen

Gehen Sie in der Hauptoberfläche zu „Einstellungen " → Weitere Einstellungen ". Dort können Sie die Einschaltquelle, den Einschaltmodus, die Timer-Abschaltung und die Wartezeit des Bildschirmschoners einstellen.



Funktion Einstellung

9. Über diese Maschine

Gehen Sie in der Hauptoberfläche zu „Einstellungen " → „Über diese Maschine ". Dort können Sie das Maschinenmodell, die Systemversion, Speicherinformationen, MAC-Adresse und andere grundlegende Parameter anzeigen.



Parámetros básicos

Display Technologie	0.3 DLP LED
Optischer System	Unabhängiges und vernetztes optisches System
Standardauflösung	1920*1080P
Farben	10.7 Milliarden echte Farben
Helligkeit	10.5 lb ± 4
Lichtquelle	LED Lampe
Lichtleistungsdauer der Lichtquelle	30,000 Stunden
Kontrast	1000:1
Projektionsgröße	40 Zoll - 200 Zoll
Projektionsabstand	1.2m-4.5m
Fokusmodus	Automatischer Fokus
Trapezkorrektur	Automatische 3D Trapezkorrektur, automatische Hindernisvermeidung, Vierpunktkorrektur, Vierpunktkorrektur
Sprachen	Unterstützung für Französisch/Spanisch/Portugiesisch/Italienisch/Deutsch/Russisch/Japanisch/Koreanisch/Arabisch/Englisch/Chinesisch
Lüftung der gesamten Geräts	Stille
Stromquelle	AC110-240V, 50/60Hz, 2.5A
Unterstützung Lautsprecher	Integrierter Lautsprecher, unterstützt Bluetooth und kabelgebundene Verbindungen
Unterstützung Betriebssystem	Standardkonfiguration, gleichzeitige Bildschirmnutzung, Android
Kartenspeicher	64Gb/TF/SD/ MS/Jetzman

Fehlerbehebung

1.Das Bild ist nicht klar/Bildfehler/Bildfehler/Unschärfe?

Überprüfen Sie, ob der Projektor Schwierigkeiten beim Fokussieren verursacht oder ob die Kamera verdeckt ist. Nehmen Sie Anpassungen vor oder reinigen Sie die Kamera.

2.Das Bild ist zu groß/zu klein?

Passen Sie die Projektionsgröße und -entfernung an, um eine optimale Bildgröße zu erzielen.

3.Die Fernbedienung funktioniert nicht?

Überprüfen Sie die Batterien und ob sie richtig eingesetzt sind. Versuchen Sie, die Fernbedienung zu koppeln.

4.Das Gerät lässt sich nicht einschalten?

Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. Versuchen Sie, das Gerät mit einer anderen Steckdose zu verbinden.

5.Der Projektor schaltet sich unerwartet aus?

- Überprüfen Sie die Stromversorgung und Verbindungen.
- Ausschalten des Geräts nach Abkühlung und erneutes Einschalten.
- Überprüfen Sie, ob der Lüfter blockiert ist, und reinigen Sie ihn bei Bedarf.
- Überprüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert.

6.Ton ist nicht vorhanden?

- Überprüfen Sie die Lautsprecherverbindungen und Einstellungen.
- Versuchen Sie, die Lautsprecher mit einem anderen Gerät zu verbinden.

7.Verbindungsfehler oder Verbindungsabbruch?

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor innerhalb des Bluetooth-Sendebereichs (10 Meter) liegt.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Bluetooth-Geräten in der Nähe von Mikrowellen oder anderen Geräten, die Interferenzen verursachen.
- Versuchen Sie, die Verbindung zu trennen und erneut zu verbinden.

8.Bildschirm oder Lüfter läuft, aber kein Ton?

- Überprüfen Sie Lautsprecherverbindungen und Einstellungen.
- Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Lautsprecher zu verbinden.

9.Bildschirm zeigt keine Bilder an?

- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und -Einstellungen.
- Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Bildschirm zu verbinden.

10.Bildschirm zeigt nur Bilder, aber keine Menüoptionen?

- Überprüfen Sie die Fernbedienung und ob sie richtig gekoppelt ist.
- Versuchen Sie, die Fernbedienung zurückzusetzen oder neu zu koppeln.

11.Bildschirm zeigt nur Bilder, Menüoptionen werden angezeigt, aber keine Reaktion auf Fernbedienung?

- Überprüfen Sie die Fernbedienung und ob sie richtig gekoppelt ist.
- Versuchen Sie, die Fernbedienung zurückzusetzen oder neu zu koppeln.

12.Bildschirm zeigt nur Bilder, Menüoptionen werden angezeigt, aber keine Reaktion auf Fernbedienung?

- Überprüfen Sie die Fernbedienung und ob sie richtig gekoppelt ist.
- Versuchen Sie, die Fernbedienung zurückzusetzen oder neu zu koppeln.

FCC-Warnung

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B und hat keine einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei installation in Wohngebäuden.

Das Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus. Eine unsachgemäße Installation oder Verwendung kann zu Störungen des Funkverkehrs führen. Wenn Störungen auftreten:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Ort der Antenne zu verbessern.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschließen Sie das Gerät an einen Stromkreis anders als das, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Händlerdienst oder einen erfahrenen Techniker.

Hinweis: Dieses Gerät passt parasitäre Strahlungen unter Nichteinhaltung unter die Bestimmung des Benutzers zum Betrieb des Geräts.

Kontrolle:

Dieses Gerät wird gemäß den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien betrieben und unterliegt zwei Bedingungen:

- Das Gerät kann keine schädlichen Störungen verursachen.
- Das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Fragen oder Bedenken?

Email: Infgo@outlook.com