Media Quick Start Guide

Guide de mise en route Media
Medienkurzanleitung
Guida rapida dispositivo multimediale
Guía rápida de inicio para la reproducción de medios
Guia de consulta rápida multimédia
メディアクイックスタートガイド
Краткое руководство пользователя для режима «Мультимедиа»
媒體快速入門指南
媒体快速入门指南

Mirroring Display

①



②



③



④



Mobile USB Display

①



②



③



④



EZCastPro

http://go.acer.com/?id=17883

Barcode
MC.JRD11.006
P/N: PQA39-4001-00

Recyclable Paper

For more details, please refer to Media CD.

LAN/WiFi









Media

